

### DESCRIPCIÓN DE PANTALLA



Para introducir el PIN, utilice las cuatro teclas de acuerdo con las cifras siguientes.



### PARA OBTENER UNA IMPRESIÓN

- - Pulse varias veces la tecla AZUL (
  ) para seleccionar la impresión necesaria:
- DELIVERY TICKET (TICKET DE ENTREGA): "CURRENT VALUE" (VALOR ACTUAL)
- JOURNEY TICKET (TICKET DIARIO): "NUMERICAL TICKET" (TICKET NUMÉRICO) o "GRAPHICAL TICKET" (TICKET GRÁFICO)
- HISTORICAL TICKET (TICKET HISTÓRICO)
- La impresión comienza 4 segundos después de seleccionar la impresión necesaria.
- Para cancelar la impresión, pulse la TECLA ROJA 🗖 antes de que hayan transcurrido 4 segundos.
- 🕂 La impresión de datos de temperatura depende de los parámetros de impresión definidos en el menú de impresión.
- Separe el papel sólo cuando se hava completado la impresión, para no dañar el mecanismo de la impresora.

### CÓMO CAMBIAR EL ROLLO DE PAPEL

Si aparece una línea de color en el último metro de papel, en necesario sustituir el rollo:



1. Levante la ventana del módulo de la impresora para abrir el frente de la impresora.



3. Introduzca un nuevo rollo de papel y empuje la impresora hacia delante para cerrarla.



4. Vuelva a colocar cuidadosamente el módulo de la impresora en el termógrafo.

## ACCESO AL MENÚ DE IMPRESIÓN

Lista de menú de impresión	
Ítem	Función
1.1 Select compartment to print	Configuración
(Seleccionar el compartimento para la impresión-	
1.2 Time zone offset for printing	Configuración
(Compensación de la zona horaria para la impresión)	
1.3 Print report events	Impresión
(Imprimir eventos de informe)	
1.4 Print report parameters	Impresión
(Imprimir informe de parámetros)	
1.5 Historical ticket (Ticket histórico)	Configuración
1.6 Delivery ticket setting	Configuración
(Configuración de ticket de entrega)	
1.7 Print time period (Imprimir período)	Configuración
1.8 Day start time (Hora inicio día)	Configuración
1.9 Day end time (Hora Fin día)	Configuración

- Pulse la tecla AZUL (
) durante 4 segundos para acceder al menú de impresión. - Para la configuración:

- Seleccione el ítem deseado pulsando la tecla AZUL (
  ) o la tecla AMARILLA (
  ). 1.
- Seleccione el ítem deseado pulsando la tecla VERDE ( 2.
- Ajuste el parámetro necesario pulsando la tecla AZUL (
  ) o la tecla AMARILLA (
  ). 3.
- Pulse la tecla VERDE (
  ) para confirmar el ajuste. 4.
- Para salir, pulse la tecla ROJA (
  ) para volver a la pantalla por defecto 5.

#### - Para imprimir:

- Seleccione el ítem deseado pulsando la tecla AZUL (
  ) o la tecla AMARILLA (
  ). 1.
- Pulse la tecla VERDE (
  ) para confirmar la impresión. 2.
- La impresión comienza 2 segundos después de la confirmación.



2. Tire del módulo de la impresora

cuidadosamente hacia delante.

## PARA ACTIVAR UNA ALARMA

- 1. Pulse la tecla AMARILLA (-) DOS VECES.
- 2. Seleccione el compartimento deseado pulsando la tecla AZUL (
  ) o la tecla AMARILLA (
  ).
- 3. Pulse la tecla VERDE (
  ) para confirmar.
- 4. Seleccione pulsando la tecla AZUL (-) o la tecla AMARILLA (-). el grupo de alarmas deseado: 1, 2, 3 o 4.
- 5. Confirme "Accept" (Aceptar) o "Edit" (Editar) (tecla VERDE
- 6. Para salir, pulse la tecla VERDE (

**Observación**: Si hay una alarma, la señal acústica se detendrá tras pulsar la TECLA AMARILLA (
). La entrada correspondiente parpadeará hasta que se haya finalizado el estado de alarma.

Si se solicitan ajustes de compartimentos y alarmas en el teclado, póngase en contacto con su Centro de Servicio para la realización de la configuración específica.

## AJUSTES DE USUARIO

Lista de ajustes de usuario		
3.1 Time zone offset	UTC±h:min	
(Compensación de zona horaria)		
3.4 Summer / winter time	ON/OFF	
(Horario de verano/invierno)		
3.5 Select language	Configuración	
(Seleccionar idioma)		
3.6 Set display contrast	Configuración	
(Configurar contraste de pantalla)		
3.7 Set display backlight	Configuración	
(Configurar retroiluminación		
de pantalla)		
3.8 Set buzzer volume (Configurar	Configuración	
volumen de indicador acústico)		
3.9 Set buzzer frequency (Configurar	Configuración	
frecuencia de indicador acústico)		
3.10 Set buzzer on-time (Configurar	Configuración	
tiempo de funcionamiento del		
indicador acústico)		
Display Software version + date +	CTD DC600 X.XX.X© MM/DD/YY	
time (Mostrar versión de software +		
fecha + hora)		

- 1. Pulse la tecla VERDE (
  ) para acceder a la lista de ajustes de usuario.
- 2. Seleccione el ítem deseado pulsando la tecla AZUL (
  ) o la tecla AMARILLA (
  ).
- 3. Seleccione el ítem deseado pulsando la tecla VERDE (

4. Ajuste el parámetro necesario pulsando la tecla AZUL (
) o la tecla AMARILLA (
).

- 5. Pulse la tecla VERDE (
  ) para confirmar el ajuste.
- 6. Pulse la tecla VERDE (
  ) para volver a la pantalla por defecto.

# PANTALLA DE ESTADO

- Pulse la tecla ROJA (
). El modo de visualización cambiará entre información completa o solo mostrar las temperatura actuales a mayor tamaño: **T1 T2 T3 T4 T5 T6** 

Los termógrafos DATACOLD 600 han sido probados y homologados de acuerdo con la especificación europea EN12830 en cumplimiento con las directivas 92/1/EU y 93/43/EU y han sido homologados con la marca "e" de acuerdo con la directiva 95/54/CE.